

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://energia.nt-rt.ru/> || egb@nt-rt.ru

Пускатели магнитные Энергия LE1-D



Полное описание

Магнитные пускатели серии LE1-D предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение переменного тока до 550В (50/60Гц), а также для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве одной из фаз.

Принцип действия

При воздействии на конопку «Пуск», подается напряжение на управляющую катушку пускателя, протекающий ток создает магнитное поле, подвижная часть магнитной системы притягивается к неподвижной. Подвижные контакты перемещаются и замыкаются с неподвижными, соединяя силовую цепь.

При снятии напряжения с катушки под действием пружины подвижная часть магнитной ситемы отходит от неподвижной, размыкая контакты, разрывая силовую цепь и коммутируя вспомогательную.

В случае использования теплового реле, осуществляется защита от длительных перегрузок и коротких замыканий. Нажатием на кнопку «Стоп» осуществляется ручное управление контактором (выключение).

Особенности

При нормальном режиме работы магнитный пускатель допускает 3-5 (иногда до 10) млн. циклов включение-выключение.

Магнитный пускатель может работать с частотой 15-1200вкл/ч, а магнитный пускатель малой мощности - с частотой до 3000вкл/ч.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0807-0001	шт	4680021526275	140	145	166	171	120	125	0.7921	0.8	0.003099
E0807-0015	шт	4670026444179	140	145	166	171	120	125	0.9158	0.925	0.003099
E0807-0002	шт	4680021526282	140	145	166	171	120	125	0.9901	1	0.003099
E0807-0016	шт	4670026444216	140	145	166	171	120	125	0.9129	0.922	0.003099
E0807-0003	шт	4680021526299	140	145	166	171	120	125	0.9901	1	0.003099
E0807-0017	шт	4670026444186	140	145	166	171	120	125	0.9277	0.937	0.003099
E0807-0004	шт	4680021526305	142	147	186	191	101	106	1.5465	1.562	0.002976
E0807-0018	шт	4670026444193	142	147	186	191	101	106	1.2683	1.281	0.002976
E0807-0005	шт	4680021526312	142	147	186	191	101	106	1.5465	1.562	0.002976
E0807-0019	шт	4670026444209	142	147	186	191	101	106	1.2683	1.281	0.002976
E0807-0006	шт	4680021523526	181	186	312	317	196	201	3.795	3.833	0.011851
E0807-0007	шт	4680021523533	181	186	312	317	196	201	3.7545	3.792	0.011851
E0807-0008	шт	4680021523540	181	186	312	317	196	201	3.9188	3.958	0.011851
E0807-0009	шт	4680021523557	176	181	307	312	257	262	1.0515	1.062	0.014796

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0807-0010	шт	4680021523564	176	181	307	312	257	262	1.0515	1.062	0.014796

Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0807-0001	упак (20 шт)	14680021526272	16.32
E0807-0015	упак (20 шт)	14670026444176	18.87
E0807-0002	упак (16 шт)	14680021526289	16.32
E0807-0016	упак (16 шт)	14670026444213	15.04704
E0807-0003	упак (16 шт)	14680021526296	16.32
E0807-0017	упак (16 шт)	14670026444183	15.29184
E0807-0004	упак (16 шт)	14680021526302	25.49184
E0807-0018	упак (16 шт)	14670026444190	20.90592
E0807-0005	упак (16 шт)	14680021526319	25.49184
E0807-0019	упак (16 шт)	14670026444206	20.90592
E0807-0006	упак (6 шт)	14680021523523	23.45796
E0807-0007	упак (6 шт)	14680021523530	23.20704
E0807-0008	упак (6 шт)	14680021523547	24.22296

- Архангельск** (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://energia.nt-rt.ru/> || egb@nt-rt.ru